云米立显互联网家电

云米A智能门锁eyeLink 2F Pro（3D结构光人脸识别版）使用说明书

目录

1.门锁功能按键简介
2.门锁初始化
3.门锁配网
4.门锁开关方式
5.门锁上锁和反锁方式
6.门锁开门
7.添加一次性密码
8.防劫持设置
9.防反锁模式设置
10.解除报警
11.防猫功能
12.自动上锁及锁定设置
13.语音音量设置
14.语音开关设置
15.查询记录
16.恢复家庭
17.查询版本号
18.连接蓝牙网关
19.常用技巧

1.门锁功能按键简介



2.门锁初始化

长按电池盒盖键3~5"（红、绿、灯三键同步亮后熄灭）后松开，进入"初始模式"，等待门锁语音提示：门锁已初始化。

3.门锁配网

1.门锁除了可通过蓝牙连接到家里网关，还可以通过WiFi直接连接到家里的路由器，实现远程开锁。

2.扫描下方二维码或在应用商店搜索"云米立显"，并下载安装。



3.门锁进入配网模式：长按电池盒盖键3~5"，进入"初始模式"，等待门锁语音提示：门锁已初始化。

4.打开"云米立显"，点击"我的"，进入"设备管理"界面，点击"添加设备"，选择"门锁"，按照提示操作，直至配网成功。



4.门锁开锁方式

门锁共有7种，已初始化人脸和用户名后7种人脸识别或密码开锁方式，分别为：人脸识别开锁、密码开锁、指纹开锁、NFC卡开锁、机械钥匙开锁、蓝牙开锁、远程开锁。



注意事项：

1.门锁连续输错5次，系统会锁定30秒，期间无法进行任何开锁操作，请耐心等待30秒后再进行开锁操作。

2.门锁初始化，恢复出厂设置或电池更换后，原录入的人脸、指纹、卡片、密码等信息将被清空，需重新录入。

5.门锁上锁和反锁方式

门锁上锁方式：支持两种方式，普通上锁和反锁。

普通上锁：在门锁内侧，点击一下"上锁"键，门锁会自动上锁。

反锁：在门锁内侧，点击两下"上锁"键，门锁会自动反锁（听到两次上锁提示音，即为反锁）。



反锁后，门锁外侧的任何开锁方式均无法开锁，只能在门锁内侧开锁。

6.添加用户

门锁已初始化后，用户共有20个，进入门锁初始化后，等待门锁语音提示后，进入"用户"设置。

门锁内：

点击"用户管理"，点击"添加"，进入"添加用户"界面，选择"门锁添加"，点击"下一步"。

门锁外：

点击"云米立显"，点击"门锁"，进入"门锁管理"界面，选择"门锁添加"，点击"下一步"。

点击"下一步"后，等待门锁语音提示：请录入人脸，进入"人脸录入"界面，点击"开始录入"，按照提示操作，直至录入成功。



7.生成一次性密码

门锁已初始化后，用户共有20个，进入门锁初始化后，等待门锁语音提示后，点击"用户"，进入"用户"界面，点击"一次性密码"，即可生成6位数一次性密码，有效时间为5分钟。



8.防劫持设置

门锁已初始化后，用户共有20个，进入门锁初始化后，等待门锁语音提示后，点击"设置"，进入"设置"界面，点击"防劫持"，进入"防劫持"界面，点击"开启"，即可开启防劫持功能。



9.防反锁模式设置

门锁已初始化后，用户共有20个，进入门锁初始化后，等待门锁语音提示后，点击"设置"，进入"设置"界面，点击"防反锁"，即可开启防反锁模式。



10.解除报警

门锁已初始化后，用户共有20个，进入门锁初始化后，等待门锁语音提示后，点击"设置"，进入"设置"界面，点击"解除报警"，即可解除报警。



11.防猫功能

门锁已初始化后，用户共有20个，进入门锁初始化后，等待门锁语音提示后，点击"设置"，进入"设置"界面，点击"防猫功能"，即可开启防猫功能。



12.自动上锁及锁定设置

门锁已初始化后，用户共有20个，进入门锁初始化后，等待门锁语音提示后，点击"设置"，进入"设置"界面，点击"自动上锁及锁定设置"，即可设置自动上锁及锁定时间。



13.语音音量设置

门锁已初始化后，用户共有20个，进入门锁初始化后，等待门锁语音提示后，点击"设置"，进入"设置"界面，点击"语音音量"，即可设置语音音量。



14.语音开关设置

门锁已初始化后，用户共有20个，进入门锁初始化后，等待门锁语音提示后，点击"设置"，进入"设置"界面，点击"语音开关"，即可开启或关闭语音。

15.查询记录

门锁已初始化后，用户共有20个，进入门锁初始化后，等待门锁语音提示后，点击"查询记录"，即可查询开锁记录。

16.恢复家庭

将门锁恢复出厂设置后，门锁将被从家庭中删除，需重新添加。

17.查询版本号

18.连接蓝牙网关

19.常用技巧

20.智能场景联动设置说明

21.门锁开门方向设置

22.固件打程设置

23.门锁开门方向设置